

FILTER - CLEANER RAPID®

Высокоэффективный очиститель для всех видов фильтров.

FILTER CLEANER RAPID удаляет известь, ржавчину (железо), органические частицы, жировые вещества и другие примеси (загрязнения), которые оседают на фильтре. Этот очиститель может применяться вместе с другими очистителями и дезинфицирующими средствами. FILTER CLEANER RAPID увеличивает скорость и эффективность фильтрации и обеспечивает лучшее качество воды.

Песочный фильтр:

Все дозирующие устройства для химикалий выключаются, донный слив закрывается, и фильтр ставится режим обратной промывки. При включенном насосе фильтра медленно, в течение 15-20 секунд пролить 0,1 - 0,3 литра FILTER CLEANER RAPID в области всасывающего устройства.

Фильтр должен работать до тех пор, пока вода не станет чистой, но не менее пяти минут.

Дополнительная прямая промывка около 30 секунд, и снова назад на фильтрацию.

Картушный фильтр:

Вынуть картуш из фильтрационной ёмкости и разбрызгать с помощью средства FILTER CLEANER RAPID и около 5-10 минут картуш должен основательно промываться сильной струей воды. Затем картуш ставится на место.

Кизельгуровый фильтр:

Фильтрующий элемент забирается и опрыскивается средством FILTER CLEANER RAPID . Спустя 5-10 минут тщательно прополоскать.

Меры предосторожности:

- При работе использовать резиновые перчатки
- При попадании в глаза и на кожу, смыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу
- Беречь от детей