



Подготовка

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура при использовании спрея должна быть в пределах от +10 до +30 градусов выше нуля. Перед использованием встряхните баллон и держите его на расстоянии около 20 см от основания при нанесении верхней частью баллона вверх.

Использование

В зависимости от обрабатываемой поверхности поверните насадку на деления:

H – широкая струя

M –средняя струя

L – маленькая струя

Нанести клей на подложку. Наносите клей на максимально возможную площадь, чтобы избежать морщин или наносите спрей частично в виде полос или пунктирных клейких точек.

Предпочтительно наносить клей так, чтобы он, по меньшей мере, находился вдоль краев, по углам, по контурам склеиваемых частей и через равные промежутки времени в виде пунктирных клеевых точек.

Нанесите клей на текстиль, и в течение пяти минут и плотно прижмите к основанию. Текстиль приклеивается к основанию мгновенно. Когда используется пенопластовое основание, продукт может быть нанесен как на основание, так и на текстиль. При использовании на пенопластовом основании, нанесите на спрей на текстиль, подождите пять минут, прежде чем прикрепить, а затем плотно прижмите текстиль к пенопласту.

Время полного отверждения составляет 48 часов.

