


- Montera överhettningsskyddet och/eller termostaten enligt nedan.
- Install the overheating limit control and/or the thermostat according to sketch below.
- Den Überhitzungsschutz und/oder den Thermostat, gemäß Skizze montieren.
- Подключите защиту от перегрева и термостат (при наличии) как показано на схеме.
- Placer la sécurité de surchauffe et/ou le thermostat comme indiqué sur le dessin.

1399100


1-polig termostat
Unipolar thermostat
Einpoliger Thermostat
Однополюсный термостат
Unipolair thermostat



1399200


1-polig termostat
Unipolar thermostat
Einpoliger Thermostat
Однополюсный термостат
Unipolair thermostat

3-poligt överhettningsskydd
Tripolar overheating limit control
Dreipoliger Überhitzungsschutz
Трёхполюсная защита от перегрева
Tripolair sécurité de surchauffe



1399300

1-poligt överhettningsskydd
Unipolar overheating limit control
Einpoliger Überhitzungsschutz
Однополюсная защита от перегрева
Unipolair sécurité de surchauffe





Monteringsinstruktion
Installation instruction
Installationsanweisung
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
Installations de montage

- Montera överhettningsskyddet och/eller termostaten enligt nedan.
- Install the overheating limit control and/or the thermostat according to sketch below.
- Den Überhitzungsschutz und/oder den Thermostat, gemäß Skizze montieren.
- Подключите защиту от перегрева и термостат (при наличии) как показано на схеме.
- Placer la sécurité de surchauffe et/ou le thermostat comme indiqué sur le dessin.

1399400



1-polig termostat
Unipolar thermostat
Einpoliger Thermostat
Однополюсный термостат
Unipolair thermostat

1-poligt överhettningsskydd
Unipolar overheating limit control
Einpoliger Überhitzungsschutz
Однополюсная защита от перегрева
Unipolair sécurité de surchauffe





1399500

3-poligt överhettningsskydd
Tripolar overheating limit control
3-Polig Überhitzungsschutz
Трехполюсная защита от перегрева
Tripolair sécurité de surchauffe



1399600

3-pol kombitermostat
Tripolar thermostat Combi
3-Polig Thermostat Kombi
3-фаз. термостат
Tripolair thermostat Combi



Monteringsinstruktion
Installation instruction
Installationsanweisung
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
Installations de montage