

Тестер капельный

Рекомендации по применению:

- * Погрузить контейнер на глубину около 50 см, открыть крышечки емкостей, набрать в них воды до уровня рисок и вынуть из воды.
- * Капнуть 5 капель ортодолина (бесцветная жидкость) в емкость, обозначенную С1 и 5 капель Phenol Red, обозначенную рН (красная жидкость).
- * Закрывать емкости и хорошенько встряхнуть.
- * Через 10-15 сек. по цвету определить уровень С1 и рН.
- * Затем при помощи химпрепаратов привести показатели воды в норму. Концентрация С1 должна отвечать значению 0.3 – 0.6., уровень рН – 6.8 – 7.2.