

Poolbelysning 200 / Pool light

Art.nr / Item no. 122600, 122610

Monteringsanvisning/
Installation instruction
MA50-03SETR
2007

Montagesats liner - Art.nr 122601

Montage linerpool

Montera fästena till fästbygeln samt kabelns väggenomföring i poolväggen. Gänga i kabelröret i genomföringen och kopplingsdosan. Gängan skall tätas med t.ex. gängtape. Vid linerläggning, fyll vatten till ca 10 cm under kabelgenomföringen. Därefter monteras kabelförskruvningar och belysningens fästbygel.

För in kabeln i kabelröret och anslut i kopplingsboxen. Drag åt kabelförskruvningen i kopplingsboxen och i poolväggen för att täta kabeln. Överflödig kabel lindas upp på baksidan av belysningen. Montera belysningen på fästbygeln. Belysningen skall anslutas till skyddstransformator 12V, 150W.

Obs! Belysningen får endast tändas när den är helt täckt med vatten.

Montagesats betong - Art.nr 122602

Montage betongpool

Innan gjutning monteras kabelrör och kabelgenomföring i formen. Gängan skall tätas med t.ex. gängtape. Kabelgenomföringen skall ligga i liv med färdig poolvägg. Montera belysningens fästbygel när poolväggen är kaklad och klar.

För in kabeln i kabelröret och anslut i kopplingsboxen. Drag åt kabelförskruvningen i kopplingsboxen och i poolväggen för att täta kabeln. Överflödig kabel lindas upp på baksidan av belysningen. Montera belysningen på fästbygeln. Belysningen skall anslutas till skyddstransformator 12V, 150W.

Obs! Belysningen får endast tändas när den är helt täckt med vatten.

Fixing kit liner - Item no. 122601

Installation in liner pools

Fit the light brackets and the cable lead-in tube into the pool wall. Thread the cable counduit in the cable lead-in tube and the junction box. The thread must be sealed using PTFE tape.

When fitting a liner, fill the pool with water to a point 10 cm below the cable conduit. After that the cable screwings and light bracket are installed.

Install the cable and the light by inserting the cable in the lead-in tube and pushing it through the conduit and connect to the junction box. Tighten the cable screwing in the junction box and in the pool wall to seal. Excess cable should be coiled at the back of the light. Fix the light to the bracket.

The light should be connected through an isolation transformer 12V, 150W.

Note! The light must be covered with water before lighting.

Fixing kit concrete - Item no. 122602



Installation in concrete pools

During construction of the pool and before filling the walls with concrete, fit the cable lead-in tube and the cable conduit in the wall. The threads must be sealed using PTFE tape. The cable lead-in tube should be positioned so that it will be in line with the finished pool wall.

When the walls are tiled and the pool is ready for filling, fit the light bracket, then fit the cable and the light by inserting the cable in the lead-in tube and pushing it through the conduit and connect to the junction box. Tighten the cable screwing in the junction box and in the pool wall to seal. Excess cable should be coiled at the back of the pool light. Fix the light to the bracket. The pool light should be connected through an isolation transformer 12V, 150W.

Note! The light must be completely covered with water before lighting.

CE N IP68



Montagesatz Folie - Art.Nr 122601

Installation Folienbecken

Die Beleuchtungsbefestigungen und die Wanddurchführung an der Beckenwand montieren. Das Kabelschutzrohr in der Wanddurchführung und in der Anschlussdose montieren. Das Gewinde soll mit z.B. Teflonband abgedichtet werden. Bei Montage der Folie, Wasser bis ca. 10 cm unter der Kabeldurchführung auffüllen. Danach können die Kabelverschraubungen und der Haltebügel montiert werden.

Das Kabel im Kabelschutzrohr und in der Anschlussdose anschliessen. Die Kabelverschraubung in der Anschlussdose und in der Beckenwand anziehen, um das Kabel zu dichten. Überschüssiges Kabel wird auf der Rückseite der Beleuchtung aufgewickelt. Die Beleuchtung auf dem Haltebügel montieren. Die Beleuchtung soll über einen Schutztransformator 12V, 150W angeschlossen werden.

Zu beachten! Vor dem Einschalten muss die Beleuchtung ganz unter Wasser stehen.

Montagesatz Beton - Art.Nr 122602

Installation Betonbecken

Vor dem Betonieren sollen das Kabelschutzrohr und die Kabeldurchführung in der Gussform montiert werden. Die Kabeldurchführung soll in Linie mit der fertiggestellten Betonwand sein.

Wenn die Beckenwand gekachelt und fertig ist, kann der Haltebügel der Beleuchtung montiert werden.

Das Kabel im Kabelschutzrohr und in der Anschlussdose anschliessen. Die Kabelverschraubung in der Anschlussdose und in der Beckenwand anziehen um das Kabel zu dichten. Überschüssiges Kabel wird auf der Rückseite der Beleuchtung aufgewickelt. Die Beleuchtung auf dem Haltebügel montieren. Die Beleuchtung soll über einen Schutztransformator 12V, 150W angeschlossen werden.

Zu beachten! Vor dem Einschalten muss die Beleuchtung ganz unter Wasser stehen.

Установка комплекта светильника в бассейне с покрытием - артикул № 122601

Монтаж в бассейне с облицовкой

Подготовьте держатель светильника и кабель для установки в обсадной трубе вводного канала в стенке бассейна.

Смонтируйте трубопровод. Соединение трубопровода и обсадной трубы канала через соединительную муфту должно быть уплотнено с помощью ленты из политетрафторэтилена(фторопластика).

После установки покрытия, заполните бассейн водой до уровня на 10 см ниже вводной трубы электрического кабеля. После этого кабель подсоединяется через резьбовые разъемы и производится установка крепления светильника. Смонтируйте кабель и светильник в канале, постепенно вводя кабель во вводной канал и проталкивая его по трубопроводу, а затем подсоединив его к электрическому коллектору. Обжать в муфте и во вводной трубе резьбовые разъемы кабеля для уплотнения. С тыльной стороны светильника следует намотать несколько витков кабеля. Закрепить светильник на крепежной рамке. Электрическое подсоединение светильника должно производиться через разделительный трансформатор 12В, 150Вт

Важно! Перед включением светильник должен находиться ниже уровня воды.

Установка светильника в бетоне - артикул № 122602.

Монтаж в бетонном бассейне

Во время монтажа бассейновых конструкций и перед заливкой стен бетоном, подготовьте кабельный трубопровод и обсадную трубу кабельного канала. Резьбовое соединение должно быть уплотнено с помощью фторопластовой ленты.

Труба вводного канала должна располагаться заподлицо с поверхностью полностью отделанной стены. После того, как стены отделаны плиткой, и бассейн готов к заполнению, подготавливается крепежная рамка светильника, затем кабель и светильник устанавливаются на место путем постепенного введения кабеля в канал и подключения его к электрическому коллектору. Обжать в муфте и во вводной трубе резьбовые разъемы кабеля для уплотнения. С тыльной стороны светильника следует намотать несколько витков кабеля. Закрепить светильник на крепежной рамке. Электрическое подсоединение светильника должно производиться через разделительный трансформатор 12В, 150Вт.

Важно! Перед включением светильник должен находиться ниже уровня воды.

